


取扱説明書

CarPlay / Android Auto / AirPlay




このデバイスは FCC 規則第 15 部に準拠しています。
以下の2つの条件に従って動作します：
(1) このデバイスが有害な電波干渉を発生させることはない、および；
(2) このデバイスは、誤動作を発生させる可能性のある電波干渉を含め、受信したあらゆる電波干渉を許容する必要がある。

製品概要




同梱品一覧

- ワイヤレスアダプター本体 *1
- USBケーブル (Type-C to A) *1
- USBケーブル (Type-C to C) *1
- 取扱説明書 (本書) *1




スマホの切替方法


01 最後に接続されたスマホ2台分を記録可能です




02 本アダプタを立ち上げる時には、最後に接続されたスマホと自動的に接続します。




03 スマートボタンを押したら、インジケータランプが赤く点滅し、今接続しているスマホと切断します。



04 インジケータランプが青くなると、記録されていた別のスマホと接続します。




インジケータの点灯状態&スマートボタン



ファームウェアの更新

すべての機能が正常に動作している場合、ファームウェアは更新しないことを推奨いたします。



注意!

アップデート中は青色と赤色のLEDインジケータが交互に点滅します。白いインジケータが常に点灯した後、30秒以上待ってから、USBポートからアダプタを取り外し、再接続すると、全体の更新が終了します。

ファームウェアの更新方法 (iPhoneの場合)



1. iPhoneをワイヤレス CarPlay に接続している場合、iPhoneのブラウザで「192.168.1.101」と入力し、利用可能なアップデートがある場合は「更新」をタップしてください。
2. iPhoneがワイヤレスCarPlayに接続できない場合、手でアダプタのWi-Fiネットワーク「AdapterMX-xxxx」を選択し、パスワードは「88888888」と入力ください。次にiPhoneのブラウザで「192.168.1.101」と入力し、「更新」をタップしてください。

ファームウェアの更新方法 (Androidスマホの場合)

1. Android Autoにワイヤレス接続している場合は、まずBluetoothを無効にして、Wi-Fiネットワークを削除してください。
2. 電源オンの状態で、スマートボタンを3秒程押してから放します。1~2秒後に LEDインジケータが緑色に変わります。




3. スマートフォン上で「WiFi」→「詳細設定」→「WiFiダイレクト」と進み、「AdapterMX-xxxx」をタップして接続されたことを確認してください。
4. スマートフォンのブラウザで「192.168.1.101」を入力し、「更新」をタップしてください。



問題の報告方法


ご使用中に問題が発生した場合、直接オンラインで問題を報告し、フィードバックのスクリーンショットを送っていただくことができます。出品者へメールいただければ、メーカーにて修正対応いたします。




●【iPhoneの場合】まずは、本アダプタのWi-Fiネットワーク「AdapterMX-xxxx」を接続してください。次にiPhoneのブラウザで「192.168.1.101」と入力してください。そして、車種、年式、問題の詳細を入力し、「送信」をタップすることで問題を報告することができます。

●【Androidスマホの場合】前ページの「ファームウェアの更新方法 (Androidスマホの場合)」のステップを参照して、スマホのブラウザで「192.168.1.101」と入力し、車種、年式、問題の詳細を記入し、「送信」をタップすることで問題を報告することができます。


車両との接続方法



TYPE-A



TYPE-C



車両との接続方法

ワイヤレスCarPlay使用方法



Bluetoothペアリングの要求

"AdapterMX-XXXX"がお使いのiPhoneのペアリングを求めています。このコードが "AdapterMX-XXXX"に表示されていることを確認してください。このコードはアクセサリに入力しないでください。

XXXXXX

キャンセル ペアリング

1. iPhoneの「Wi-Fi」と「Bluetooth」をオンにします。
2. Bluetooth名「AdapterMX-xxxx」とペアリングします。

連絡先とよく使う項目の同期を許可しますか？

お使いの車から、連絡先、よく使う電話番号、連絡先をBluetooth経由で送られることがあります。この操作を許可しますか？これを同期しなくてもCarPlayは使用できます。

許可しない 許可

"AdapterMX-XXXX"でCarPlayを使いますか？

CarPlayを使うと、iPhoneが自動的に車載ディスプレイに接続され、ロックや電磁気干渉で操作できなくなります。

今はしない CarPlayを使う

3. iPhone上で「連絡先とよく使う項目の同期を許可しますか？」と表示されましたら、「許可」をタッチしてください。
4. iPhone上で「AdapterMX-xxxxでCarPlayを使いますか？」と表示されましたら、「CarPlayを使う」をタッチしてください。




5. 本アダプタのホーム画面に入ります。




6. 接続が成功、ワイヤレスCarPlayが使えます。



AirPlay



1. Bluetooth接続を切断します。



2. スマートボタンをダブルクリックして、AirPlay画面に入ります。そして、画面上の指示に従って操作します。



3. 本アダプターのホーム画面に入ります。




4. AirPlayが使えます。

ワイヤレスAndroid Auto使用方法



1. スマホの「Wi-Fi」と「Bluetooth」をオンにします



2. Bluetooth名「AdapterMX-xxxx」とペアリングします。



3. 数秒後にワイヤレスAndroid Auto 接続が成功します。